DURAMAX™ ALL PURPOSE VINYL GARDEN SHEDS *A Product of* USP US POLYMERS INC

(EN) VINYL GARDEN SHED
(FR) HANGAR DE JARDIN DE VINYLE

(EN) OWNER'S MANUAL /
Instructions for Assembly '6 Ft WoodSide'
Size 6 Ft x 6 Ft / 1.9 m x 1.9 m (Approx.)
Ver: 2.01

(FR) GUIDE D'INSTRUCTIONS /
Mode d'emploi pour Assemblage '6 Pieds WoodSide'
Mesures 6 Pieds x 6 Pieds / 1.9 **Mètre** x 1.9 **Mètre** (Approx.)
Ver: 2.01



ISO 9001:2008

(EN) Customer
Service Hotline
(800) 483-4674
www.duramaxbp.com

(FR) Service
Hotline Client.
(800) 483-4674
www.duramaxbp.com

(EN) Your Total Solution To Maintenance Free Storage Sheds.

- All Weather Durable PVC
- Won't Dent, Rust, Rot or Mildew
- Tall Walk In Shed
- Never Needs Painting
- 61 Inch Wide Double Doors
- Easy Assembly
- Snow Load Tested 20lbs/sq. ft
- Pad Lock Ready (Lock not included)
- Shatter Proof Glazed Window Included
- Floor Included

Requires two people and takes about 2-3 hours for Installation.

Call us for any missing or damaged parts.
Do not return to the store.

(FR) Votre solution pour des remises d'entreposage sans entretien.

- Solidité Assurée en Toute Saison
- Ne se cabosse pas, ne rouille pas, ne moisit pas et ne se pique pas
- Promenade debout dans l'abri
- Pas besoin de peinture
- Larges doubles portes de 61''
- Montage facile
- Charge de neige testée 60 livres/pieds^2
- Possibilité de cadenas (Verrou non inclus)
- Vitrageincassableinclus
- Plancher inclus

Il faut deux personnes et ça prend 2-3 heures pour l'installation.

Appelez-nous pour toute les pièces manquantes ou endommagées.
Ne pas retourner au magasin.

(EN) Building Dimensions :

Approximate Size	Storage		Exterior Dimension					Interior Dimension		Door Opening	
	Area	Volume	Base Dimension			Roof Edge to Edge		Wall to Wall			
				inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm
6 Ft x 6 Ft	33 1/4 Sq. Ft	198 1/2 Cu.Ft	Width	74 3/4	190	73 1/2	186.8	69 1/4	176	60 5/8	154
1.9 m x 1.9 m	3.1 Sq.m	5.6 Cu.m	Depth	75 5/8	192	73 7/8	187.6	69 1/4	176		
			Height			83 7/8	213	71 1/4	181	70	178

(FR) Dimensions du bâtiment :

Taille approximative	Stockage		Dimension extérieure					Dimension intérieure		Ouverture de porte	
	Secteur	Volume	Dimension de base			Toit de bord au bord		Mur à mur			
				pouce	cm	pouce	cm	pouce	cm	pouce	cm
6 Pieds x 6 Pieds	33 1/4 Carré pieds	198 1/2 Pieds cube	Largeur	74 3/4	190	73 1/2	186.8	69 1/4	176	60 5/8	154
1.9 Mètre x 1.9 Mètre	3.1 Mètre carré	5.6 Mètre cube	Profondeur	75 5/8	192	73 7/8	187.6	69 1/4	176		
			Hauteur			83 7/8	213	71 1/4	181	70	178

(EN) Duramax Garden Shed
Limited Fifteen Year Warranty

U.S. Polymer Inc. will send a replacement part free of charge, in the event of material defects and or workmanship for a period of fifteen years from the date of purchase.

This warranty is extended only to the original purchaser. A purchase receipt or other proof of date of original purchase will be required before warranty service is rendered. In no event shall we pay the cost of flooring, labor, installation or any other costs related thereto.

This warranty only covers failures due to defects in material or workmanship which occurs during normal use and does not extend to color change arising due to normal weathering or to damage resulting from misuse or neglect, commercial use, failure to follow assembly instructions and the owner's manual (including proper anchoring of the shed), painting, forces of nature and other causes which is beyond our control.

Claims under this warranty must be made within the warranty period by calling 1-800-483-4674 or mail in a dated sales slip and clear photograph of the part to:

U.S. Polymers, Inc.
1057 S. Vail Ave,
Montebello, CA 90640.

We reserve the right to discontinue or change components. If a component has been discontinued or is not available, U.S. P olymers, Inc. reserves the right to substitute a component of equal quality as may be compatible.

Limits and Exclusions

There are no express warranties except as listed above. The warrantor shall not be liable for incidental or consequential damages resulting from the use of this product, or arising out of any br each of this warranty. All express warranties are limited to the warranty period set forth above . Some states do not allow the exclusion or limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or country to country.

"We recommend to clear snow from the Roof top after each Snowfall."

(FR) Duramax Abri D'entreposage
Garantie Quinze Ans

U.S. Polymer Inc. remplacera sans frais toute pièce en cas de defaut de fabrication ou de matière pour une periode de quinze ans (A compter de la date d'achat).

La garantie est seulement étendue à l'acheteur original. Une facture d'achat ou autre preuve confirmant la date de transaction séra exigée avant que le service de garantie vous soit accordée. En aucun cas, deverons-nous payer les frais de foundation, main d'oeuvre, installation ou tout autre cout exterieur à la garantie.

La garantie s'applique contre tous defauts de fabrication ou de matière dès lors que l'installation est conformé aux preconisations du fabriquant decrites dans la notice d'assemblage à l'exception d'une mauvaise utilisation, de l'usure, de decoloration due aux intemperies, utilisation commerciale et d'incidents materiels exterieurs concernant le dit produit.

Toutes reclamations doivent être faites durant la periode de garantie en telephonant au 1-800-483-4674 ou en expediant une facture d'achàt date et une photographie de la piece à:

U.S. Polymers, Inc.
1057 S. Vail Ave,
Montebello, CA 90640.

Nous nous reservons le droit de discontinuer ou de changer les pièces si l'une des pièces a été discontinuée ou n'est pas disponible. U.S. Polymers Inc. se reserve le droit de changer une pièce de qualité égale a la pièce d'origine.

Limitation et Exclusions

Il n'y a d'autre garantie excepteé celle mentionnée ci-dessus. Le garant n'est pas responsible des degâts materiels ou des accidents consecutifs à une installation non conforme aux dispositions légales et reglementaires du pays de mise en service. En aucun cas, cette garantie ne donne droit a des indemnités ou a des dommages et interets.Toutes garanties sont limiteés pour une periode mentionneé ci-dessus certains pays ne permettent pas la limitation et l'exclusion concernant la durée de garantie, ceci pourrait donc ne pas s'adresser a vous.

Cette garantie vous donne des droits legaux specifiques et vous pourriez aussi avoir d'autre droits qui varient d'un pays a l'autre.

"Nous recommandons d'enlever la neige du Toit après chaque Enneigement."

(EN) SAFETY & PRECAUTIONS
(FR) SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

(EN)Before You Begin...

1. Check your local building codes regarding footings, location, etc.
2. Select a site that allows enough working space around the shed.
3. Determine building foundation and anchor system.
4. Read and understand the Owner's manual enclosed in the package.
5. Follow all directions and dimensions thoroughly.
6. Follow the steps given in the manual carefully for correct assembly.
7. Make sure all parts are present before you start assembling.

8. BE SAFE : Follow safety instructions and avoid injury. (See inside page).

9. GROUND MUST BE EVEN : Make sure the foundation frame lies flat on the ground. If the earth bed is uneven, remove sod and other debris and level it with a flat shoval.

10. Separate contents of the carton by the part number and review the list. Be sure you have all the necessary parts for your shed. Refer Owner's manual for part list.

(FR)Avant de commencer...

1. Vérifiez vos codes de bâtiment locaux concernant des poses, la position, etc.
2. Choisissez un site qui laisse assez d'espace de travail autour du hangar.
3. Déterminez la base de bâtiment et ancrez le système.
4. Lisez et comprenez le manuel du propriétaire inséré dans le paquet.
5. Suivez toutes les consignes et dimensions complètement.
6. Suivez les étapes du manuel soigneusement pour l'assemblée correcte.
7. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant que vous commenciez avec le montage.

8. SOYEZ SÛR : Suivez les consignes de sécurité et évitez les dommages. (Voir la page intérieure).

9. LA TERRE DOIT ÊTRE UNIFORME : Assurez-vous que la charpente de la fondation est plate sur la terre. Si le lit de la terre est inégal, enlevez le gazon et d'autres débris et nivelez-la avec une pelle platel.

10. Séparez le contenu du carton par le numéro de la pièce et révisez la liste. Soyez sûr que vous avez toutes les pièces nécessaires pour votre hangar. Référez-vous au manuel du propriétaire pour la liste des pièces.

(EN) SAFETY & PRECAUTIONS (FR) SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

(EN) For your own safety, please read and follow these instructions during the shed assembly.

(FR) Pour votre propre sûreté, svp lisez et suivez ces instructions pendant le montage.

1. (EN) Always wear work gloves, long sleeves and eye protection during assembly of the shed. Some pieces of the shed contain sharp edges and can cause injury.

(FR) Portez toujours les gants de travail, les longues manches et la protection d'oeil pendant le montage du hangar.Quelques morceaux du hangar contiennent le dièse les bords et peuvent causer des dommages.

2. (EN) Be cautious with the tools used for the assembly of the shed. Familiarize yourself with the operation of all the power tools.



(FR) Soyez prudent avec les outils utilisés pour le montage du hangar. Familiarisez-vous avec le fonctionnement de toutes machines-outils.

3. (EN) Children and pets should be kept away from the assembly site to avoid any distractions and accidents.



(FR) Des enfants et des animaux de compagnie ne devraient pas être permis au site de montage afin d'éviter tous les distractions et accidents.

4. (EN) When using a step ladder, make sure it is on even ground and fully open with the safety latch in place. Never concentrate your full weight on the roof or any part of the shed.



(FR) En utilisant une échelle, assurez-vous qu'il est sur la terre égale et s'ouvre entièrement avec le verrou de sûreté en place. Ne concentrez jamais votre plein poids sur le toit ou n'importe quelle partie du hangar.

5. (EN) Do not attempt to assemble the shed on a windy day. Shed panels can be whipped across by the wind making the worksite difficult and dangerous.



(FR) N'essayez pas d'assembler le hangar un jour venteux. Des panneaux de hangar peuvent être fouettés par le vent rendant le chantier difficile et dangereux.

(EN) IMPORTANT (FR) IMPORTANT

(EN) Wear eye protection when using any form of power tools. Do not use voltage power tools in a wet or damp enviornment to avoid electric shock.

(FR) Portez la protection d'oeil en employant n'importe quelle forme de machines-outils. N'employez pas les machines-outils de tension dans un environnement humide afin d'éviter le choc électrique.

(EN) Do not use any part of the shed as a means of personal support while attaching components during assembly.

(FR) N'employez pas toute partie du hangar en tant que des moyens d'appui personnel tout en attachant des composants lors du montage..

(EN) The shed must be constructed on a solid base foundation. A concrete pad or a large size concrete patio stone squares is recommended for suitable floor base. Make sure it is firm and level and will allow drainage away from the site. The base foundation should be at least 4 inches (100mm) larger than the shed dimensions. Please refer to the front page of your owner's manual for the exterior dimensions of the shed. Manufacturer is not responsible for the choice and construction of the foundation.

(FR) Le hangar doit être construit sur une fondation de base solide. Une garniture en béton armé ou une pierre de patio en béton armé de grande taille est recommandée pour une base appropriée du plancher. S'assurer qu'elle est ferme et de niveau et permettra le drainage à partir de l'emplacement. La fondation de base devrait être au moins de 4 pouces (100mm) plus grande que les dimensions du hangar. Veuillez vous référer à la première page de votre manuel de propriétaire pour les dimensions extérieures du hangar. Le fabricant n'est pas responsable du choix et de la construction de la fondation.

(EN) For a concrete pad base, prepare a level bed for a firm footing layer of crushed stone. The concrete padshould then be poured to a thickness of 4 inches (100mm) to 5 inches (125mm). Allow to dry thoroughly for at least 48 hours

(FR) Pour une base de garniture en béton armé, préparer un lit de niveau pour une couche de pied ferme en pierreécrasée. La garniture en béton armé devrait alors être versée à une épaisseur de 4 pouces (100mm) à 5 pouces(125mm). Permettre le séchage complètement pendant au moins 48 heures.

(EN) Your shed must be firmly anchored to the concrete pad or large concrete patio stone squares, to help protect against damage in high winds.

(FR) Votre hangar doit être fermement ancré à la garniture concrète ou aux grandes places concrètes de pierre de patio, pour permettre à se protéger contre des dommages en forts vents.

(EN) Care & Maintenance (FR) Soin et entretien

(EN) Although this unit does not require any maintenance, care should be taken to prolong the life of your shed.

ROOF : Keep roof clean of leaves and snow with long handled, soft bristled broom. Heavy amountsof snow on the roof can damage the shed making it unsafe. **Do not step on the roof.**

WALLS : Do not rest any object against the wall panels of the shed.

DOORS : Keep doors closed to prevent wind damage.

FASTENERS : Regularly check your shed for loose screws, bolts, nuts, etc. And retighten them as necessary.

MOISTURE : With changing temperatures, condensation will accumulate inside the shed. Good ventilation will help in regulating and avoid moisture.

TIP : A noncorrosive caulking is helpful to seal the shed.

(FR) Bien que cette unité n'exige aucun entretien, le soin devrait être pris afin de prolonger la vie de votre hangar.

TOIT : Le toit doit être nettoyé avec un balai mou et à long manche afin de le débarrasser des feuilles et de la neige. Une grande quantité de neige sur le toit peuvent endommager le hangar le rendant peu sûr. **Ne marchez pas sur le toit.**

MURS : Ne mettez aucun objet contre les panneaux de mur du hangar.

PORTES: Assurez-vous que les portes sont fermées afin d'empêcher des dommages de vent.

PIÈ'C8CES DE FIXATION : Examinez régulièrement votre hangar s'il y a les vis, les boulons, les écrous lâches, etc. Et resserrez-lesselon les besoins

HUMIDITÉ : Avec les températures changeantes, la condensation s'accumulera à l'intérieur du hangar. La bonne ventilation aideradans la régulation et évitera l'humidité.

CONSEIL : Un calfeutrage non corrosif est utile de sceller le hangar.

(EN) DO NOT store swimming pool chemicals in your building.

Combustibles and corrosive must be stored in air tight containers

(FR) Ne stockez pas les produits chimiques de piscine dans votre bâtiment.

Des combustibles et le corrosif doivent être stockés dans des récipients étanches.

(EN) 6’ x 6’ WoodSide Parts List
(FR) 6’ x 6’ WoodSide Liste des pièces

(EN) PARTS (FR) PIÈCES

(EN)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (FR)QTÉ
FCLM	1
FCRM	1
CMM	3
CCM	2
CB3R	3
RS1R	2
RS8R	4
RS9R	4
RS3R	2
RS5R	1
RS2LR	3
RS2RR	3
DSHQ	1

(EN)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (FR)QTÉ
RS15Q	2
RS14R	4
BPFM	1
BPBM	1
SPM↟	5
SPMW↟	1
FPLM	2
FPRM	2
R1LR	1
R2LR	1
R1RR	1
R2RR	1
DL	1
DR	1

(EN) ACCESSORIES (FR) ACCESSORIES

(EN)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (FR)QTÉ
FDCL	1
FDCR	1
FCC	4
FMC	3
FCB	4
RJ	4
PPG	57
PIN	57
PPGL	1
PINL	1
BPP	8
BPIN	8

(EN)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (FR)QTÉ
PWS	58
PGCM	2
MCC	1
EC	2
L	1
R	1
S1	85
S2	12
S5	18
S6	18
S7	2


FCLM


FCRM


CCM


CMM

Note

1. (EN) Before starting installation, please refer Safety & Precautions.

(FR) Avant de commencer l'installation, référez-vous svp à Sécurité et Précautions.


L


R


CB3R, RS1R, RS3R


RS8R, RS9R


RS5R


RS2LR, RS2RR


PPG, BPP, PPGL


RS14R


RS15Q


DSHQ


PIN, BPIN, PINL


FMC


FCB

EC


FDCL


FCC


RJ


FDCR


MCC


PGCM


S1, S2


S5, S6

(EN) Tools You Will Need

Cordless Drill - Philips Head
Hammer or Rubber mallet
Carpenters Square
8’ Step Ladder
Adjustable pliers
Level - 3ft.
Tape Measure
Caulk Gun
Waterproof Clear Silicon
Hand Gloves

(FR) Outils dont vous aurez besoin

Perceuse sans fil - Tête Philips
Marteau ou Marteau de Caoutchou
Equerre de Charpenterie
Echelle de 8’
Pinces Ajustables
Levier - 3 Pieds
Ruban à mesurer
Pistolet Étanche
Silicium Clair Étanche
Gants


BPFM


BPBM

(EN) 6’ x 6’ WoodSide Exploded View
(FR) 6’ x 6’ WoodSide Vue Explosée



A. (EN) Walls & Columns
(FR) Murs et colonnes

Note

(EN) 1. It is important that these instructions are followed step by step.
2. All parts are clearly marked and care should be taken to use the correct one.
3. Don't install under windy conditions.
4. If you are building the shed against a wall, build it 2.5 ft. away then slide it in.
(FR) 1. Il est important que ces instructions soient suivies pas à pas.
2. Toutes les pièces sont clairement identifiées et il fauta veiller à utiliser la bonne.
3. Ne pas installer sous conditions de vent.
4. Si vous construisez le hangar contre un mur, le construire à un écart de 2,5 pi, puis le glisser.

(EN)Parts Needed:
(EN)Pièces nécessaires

(EN) CODE (FR) CODE	(EN) QTY (FR)QTÉ	(EN) CODE (FR) CODE	(EN) QTY (FR)QTÉ
BPFM	1	FCB	4
BPBM	1	BPP	8
FCLM	1	BPIN	8
FCRM	1	SPM↑	5
CMM	3	SPMW↑	1
CCM	2	S1	11
CB3R	3	S2	4
PGCM	2	S5	18
MCC	1	S6	18

(EN) Level Floor Surface Required
(FR) Sol Nivelé Requis



1



2





Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4

3



Fig.1



Fig.2



Fig.3



4

Note

1. *(EN) One shatter proof glazed window panel (SPMW) included. This can be used in any of the wall positions.*
   (FR) Un panneau de vitrage incassable (SPMW) inclus. Ceci peut être utilisé dans toutes les positions de mur.
2. *(EN) Check the stamped label on top of all panels inside.*
   (FR) Vérifiez l'étiquette apposée sur tous les panneaux sur la partie intérieure supérieure.





Fig.1



5



Fig.1



Fig.2



Fig.3



6

Note

(EN) Do not tighten the screw. Leave it loose
(FR) Ne pas serrer la vis. Laisser le lâche



Fig.1



7



Fig.1



Fig.2



8



Fig.1



Fig.2



9



Fig.1



Fig.2



Fig.3



10

Note

(EN) Do not tighten the screw.
Leave it loose.
(FR) Ne pas serrer la vis.
Laisser le lâche.



Fig.1



11



Fig.1



12



Fig.1



Fig.2



13



Fig.1



Fig.2



Fig.3



14



Fig.1



Fig.2



Fig.3



15



Fig.1



16



Fig.1



Fig.2



Fig.3



17

Note

(EN) Do not tighten the screw.
Leave it loose.
(FR) Ne pas serrer la vis.
Laisser le lâche.



Fig.1



18



Fig.1



19



Fig.1



Fig.2



20



Fig.1



Fig.2



Fig.3



21



Fig.1



Fig.2



Fig.3



22



23



Fig.1

Fig.2



Fig.3



24

Note

(EN) Do not tighten the screw.
Leave it loose.
(FR) Ne pas serrer la vis.
Laisser le lâche.





25





Note

(EN) After completing the center band assembly, fully tighten the four center band fittings (FCB) to the corner column.

(FR) Apres avoir complete l'assemblage de la bande centre, resserez completement les quatres bandes centre ajustables (FCB) à la colonne d'angle.

26



Fig.1



Fig.2





B. (EN) Roof Structures
(FR) Structure Du Toit

(EN)Parts Needed:
(EN)Pièces nécessaires

(EN) CODE (FR) CODE	(EN) QTY (FR)QTÉ	(EN) CODE (FR) CODE	(EN) QTY (FR)QTÉ
RS1R	2	DSHQ	1
RS3R	2	FDCL	1
RS5R	1	FDCR	1
RS8R	4	FCC	4
RS9R	4	FMC	3
RS2LR	3	RJ	4
RS2RR	3	S1	74
RS15Q	2	S2	4
		S7	2

1



Fig.1



Fig.2



2



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4





(EN) 6’ x 6’ Roof Structure Exploded View
(FR) 6’ x 6’ Vue Agrandie De La Structure Du Toit



4 (EN) Front roof structure assembly
(FR) Assemblage De La Structure Avant Du Toit


RS9R
RS1R
RS8R
(EN) Make sure these holes are up
(FR) Assurez-vous que ces trous sont en hauteur
RS8R
RS9R
(EN) Make sure these bigger holes are facing outward
(FR) Assurez-vous que ces plus gros trous sont tournés vers l'extérieur.
S1
(EN) Make sure this slot is facing downward
(FR) Assurez-vous que cette fente est orientée vers le bas
S1
RS9R
RS1M
RS8R
(EN) Make sure these bigger holes are facing outward
(FR) Assurez-vous que ces plus gros trous sont tournés vers l'extérieur.
RS8R
DSHQ
RS9R

6 (EN) Back roof structure assembly
(FR) Assemblage De La Structure Arriere Du Toit


RS9R
RS1R
RS8R
(EN) Make sure these holes are up
(FR) Assurez-vous que ces trous sont en hauteur
RS8R
(EN) Make sure these bigger holes are facing outward
(FR) Assurez-vous que ces plus gros trous sont tournés vers l'extérieur.
RS9R
S1

7

Note

(EN) Make 2 sets.
(FR) Faire 2 ensembles.



8



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



9





10



Fig.1



Fig.2



Fig.3



11





12



Fig.1



Fig.2



Fig.3



13



Fig.1



Fig.2



Fig.3



14



Fig.1



Fig.2



Fig.3



15



Fig.1



Fig.2



16



Fig.1



Fig.2



C. (EN) Roof Panels
(FR) Planches de Toiture

(EN)Parts Needed:
(EN)Pièces nécessaires

(EN) CODE (FR) CODE	(EN) QTY (FR) QTÉ	(EN) CODE (FR) CODE	(EN) QTY (FR) QTÉ
R1LR	1	EC	2
R2LR	1	PPG	57
R1RR	1	PIN	57
R2RR	1	PPGL	1
FPLM	2	PINL	1
FPRM	2	RS14R	4

Note

(EN) Facia panel with ventilation cover (FPRM & FPLM) can be fixed in the front or back of the shed.

(FR) Panneau Facia avec couvercle de ventilation (FPRM & FPLM) peut être fixé à l'avant ou l'arrière du hangar.

Note

1.(EN) Insert roof plugs into Facia Panel only as indicated.
(FR) Insérer les bouchons du toit dans le Panneau Facia seulement comme indiqué.

2.(EN) Use the same colour Plugs & Pins (PPG & PIN) to fix the Roof Panels & Facia Panels.
(FR) Utilisez les mêmes couleurs de Bouchons et Épinglettes (PPG et PIN) pour fixer les panneaux de toiture et panneaux Facia.

(EN)Apply silicone into the holes before inserting the pins
This is optional and should be done for heavy rain areas if needed.
(FR)Appliquez de la silicone dans les trous avant d'insérer les broches
Cette étape est facultative et devrait se faire pour les zones de fortes pluies, si nécessaire.











Note

(EN)1. Use a screw driver to align the holes.
2. Insert roof plugs into roof panels only as indicated.

(FR)1. Utilisez un tournevis pour aligner les trous.
2. Inserez les pistons de plastique dans les panneaux de toiture uniquement. comme indiqué.











Fig.1

Fig.2



Note

(EN) Apply silicone around the roof plugs. This is optional and should be done for heavy rain areas if needed.

(FR) Appliquer le silicone autour des bouchons de toit. Cette étape est facultative et devrait se faire pour les zones de fortes pluies, si nécessaire.

11



Note

(EN) Apply silicone on the perimeter of transparent sheet from inside. This is optional and should be done for heavy rain areas if needed.

(FR) Appliquer de silicium sur le périmètre de la feuille transparente de l'intérieur. Cette étape est facultative et doit être fait pour la zone de fortes pluies, si nécessaire.

12



13



Fig.1



(EN)Outside View
(FR)Vue Exterieur



Fig.2



(EN)Inside View
(FR)Vue Interieur

D. (EN) Doors (FR) Les Portes

(EN)Parts Needed:
(FR)Pièces Nécessaires

(EN)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (FR)QTÉ
DL	1
DR	1
L	1
R	1
S2	4

1



Fig.1



Fig.2



2



Fig.1



Fig.2





U.S. Polymers, Inc.
1057 S. Vail Ave
Montebello, CA 90640,
United States of America